

Sürüş esnasında vites konum göstergesinde " - " yanıp sönerse, Çift Kavramalı Şanzıman sistemi ile ilgili ciddi bir sorun olabilir. Motosikletinizi güvenli bir yerde park ediniz ve hemen servise kontrol ettiriniz. Aşağıdaki adımlar izlenerek motosikleti sürmek mümkündür.

1. Kontaklı **O** (Kapalı) konumuna alınız.
2. Kontaklı **I** (Açık) konumuna alınız ve motoru çalıştırınız.

Motoru çalıştıramıyorsanız:

Kontaklı **O** (Kapalı) konumuna alınız ve motosikleti ileri geri hareket ettiriniz (dişlileri ayırmak için).
Kontaklı tekrar **I** (Açık) konumuna alınız ve motoru çalıştırınız.

Motoru hala çalıştıramıyorsanız:

Fren kolunu uygulayarak veya fren pedalına basarak motoru çalıştırınız.

Vitesi N modundan D konumuna değiştirebiliyorsanız:

Vites konum göstergesinde bir vites konumu görüldüğünde, motosikleti bu vitede sürebilirsiniz. Motosikletinizi emniyetli bir hızda sürerek servise götürünüz.

Vitesi N modundan D konumuna değiştiremiyorsanız ve "- " simgesi yanıp sönüyorsa:

DCT'deki olası hasar, sürüşe engel olmaktadır.
Motosikletinizi hemen servisimize kontrol ettiriniz.