

Rölantide Durma Göstergesi Yanmıyor

Rölantide Durma gösterge lambası yanmadığı zaman aşağıdaki işlemleri yapın.

Rölantide Durma sistemi kapalı ise:

Marş/Rölantide durma düğmesine basınız veya çok amaçlı bilgi ekranında Rölantide Durma sistemini ayarlayınız.

Motor soğuksa:

Motoru ısıtınız.
Motor soğuk ise Rölantide Durma sistemi çalışmaz.

Motor çalıştırdıktan sonra motosikleti sürmediyseniz:

Motosikleti 10 km/s'nin üstünde bir hızda sürünüz. Motosikleti sürmeden Rölantide Durma sistemi çalışmaz.

PGM-FI Arıza ikaz lambası (MIL) yanarsa:
PGM-FI arıza gösterge lambası (MIL) yandığında Rölantide Durma sistemi motorun korunması için çalışmaz. Servisinize başvurunuz.

Akü voltajı düşük ise:

Motosikleti bir süre sürünüz, ardından motoru durdurunuz ve doğru motor çalıştırma prosedürüne bakarak motoru tekrar çalıştırınız (➔ S. 118). Akü voltajı düşük ise Rölantide Durma sistemi çalışmayabilir.
Bu durumla sıkça karşılaşırsanız, yetkili servisinize başvurunuz.

Akünün sıcaklığı düşük ise:

Motosikleti bir süre sürünüz.
Akü soğuk ise Rölantide Durma sistemi çalışmaz.

Motor, Rölantide Durma Göstergesi Açıkken Rölantide Durma Sistemi Tarafından Durdurulmuyor

Motor, Rölantide Durma Göstergesi Açıkken Rölantide Durma Sistemi tarafından durdurulmuyorsa aşağıdaki işlemi yapınız.

Eğer motosiklet tamamen durmuyorsa:

Motosikleti tamamen durdurunuz.
Rölantide Durma sistemi sadece hız 0 km/s'de iken çalışır.

Gaz kelebeği tamamen kapatılmamışsa:

Gaz kelebeğini tamamen kapatınız.

Yokuşta Kalkış Desteği (HSA) çalıştığında:

HSA sistemi çalışırken Rölantide Durma sistemi motoru durdurmaz.

Vites boşa alındığında:

Vites boşa alındığında (N düğmesine basılarak) Rölantide Durma sistemi motoru durdurmaz.