

Gaz Kelebeği Açık Olduğu Halde Motor Çalışmıyor

Gaz kelebeği açık olduğu halde motor çalışmıyorsa, aşağıdaki işlemleri yapınız.

Yan ayak indirildiyse:

Motor Rölantide Durma Sistemi tarafından durdurulmuşken, yan ayağı kullanırsanız, Rölantide Durma göstergesi yanıp sönmeye konumundan kapalı konuma değişir ve Rölantide Durma Sistemi iptal olur. Standart motor çalıştırma İşlemini izleyerek motoru marş/Rölantide durma düğmesi ile (S. 118) yeniden çalıştırınız.

Sürücü motosiklete normal sürüş pozisyonunda binmezse:

Sürücü motosiklete yaklaşık 3 dakika kadar normal sürüş pozisyonunda binmezse, Rölantide Durma göstergesi yanıp sönmeye durumundan kapalı duruma değişir ve gaz kelebeğini açsanız bile motoru yeniden çalıştıramazsınız.. Standart motor çalıştırma İşlemini izleyerek motoru marş/Rölantide durma düğmesi ile yeniden çalıştırınız.

Marş/Rölantide durma düğmesi kullanılırsa:

Motor Rölantide Durma Sistemi tarafından durdurulduğunda, marş/Rölantide durma düğmesine basarsanız, Rölantide Durma sistemi iptal edilecektir. Standart motor çalıştırma İşlemini izleyerek motoru marş/Rölantide durma düğmesi ile (S. 118) yeniden çalıştırınız.

Rölantide Durma göstergesi yanıp sönyorsa ancak gaz kelebeği açıldığı halde motor çalışmıyorsa, aşağıdaki işlemleri yapınız.

Akü kablosu gevşektir:

Akü kutup başlarını kontrol ediniz.