

Круиз-контроль

Круиз-контроль служит для поддержания заданной постоянной скорости движения в определенном диапазоне.

Ниже приводится диапазон скорости движения и соответствующие передачи:

	GL1800BD/DA	GL1800/B
Допустимый диапазон настройки	30-160 км/ч	50-160 км/ч
Используемая передача	Передачи 3-7	Передачи 3-6

Даже при работе системы круиз-контроля скорость мотоцикла может незначительно меняться, в частности, при движении в гору или под уклон.

Круиз-контроль предназначен для использования на прямых магистралях с низкой загруженностью. Не рекомендуется использовать круиз-контроль в городских условиях, на извилистых дорогах, при неблагоприятных дорожных условиях и в любых других условиях, когда необходим полный контроль водителя над дросселем.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное использование круиз-контроля может вызвать дорожно-транспортное происшествие, в котором вы можете получить серьезные травмы или погибнуть.

Используйте круиз-контроль только при езде на автострадах и в хорошую погоду.

Установка круиз-контроля

- 1 Убедитесь в том, что скорость движения и включенная передача позволяют использовать систему. Скорость вне установленного диапазона не будет сохранена системой.
- 2 Нажмите главный выключатель круиз-контроля. (При этом загорится индикатор CRUISE MAIN.)
- 3 Доведите скорость движения до требуемой.
- 4 Нажмите рычажок круиз-контроля со стороны [SET/-]. (При этом загорится индикатор CRUISE SET.) Текущая скорость движения будет занесена в память.

