

Виды работ	Осмотр перед поездкой ☑ Стр. 153	Периодичность работ <sup>*1</sup>								Ежегодная проверка	Регулярная замена	См. стр.
		x 1000 км	1	6	12	18	24	30	36			
		x 1000 миль	0,6	4	8	12	16	20	24			
Масло в главной передаче											3 года	174
Тормозная жидкость <sup>*4</sup>	☑			☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	2 года	175
Износ тормозных колодок	☑			☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		176
Тормозная система					☑		☑		☑	☑		153
Выключатель стоп-сигнала					☑			☑		☑		177
Функционирование замка тормозов (GL1800BD/DA)	🔧			☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		177
Регулировка светового пучка фары					☑			☑		☑		182
Осветительные приборы/ Звуковой сигнал	☑											-
Выключатель двигателя	☑											-
Сцепление (GL1800/B)					☑			☑		☑	☑	182
Рабочая жидкость сцепления <sup>*4</sup> . (GL1800/B)	☑			☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	2 года	179
Работа системы заднего хода (GL1800/B)	🔧				☑			☑		☑		-
Боковой упор	☑				☑			☑		☑		178
Подвеска	🔧				☑			☑		☑		-
Болты, гайки, прочий крепеж	🔧				☑			☑		☑		-
Колеса/шины	🔧	☑			☑			☑		☑		-
Подшипники рулевой колонки	🔧				☑			☑		☑		-

**Примечания:**

- \*1: При километраже, превышающем указанные значения, выполняйте обслуживание через указанные промежутки времени.
- \*2: Выполняйте обслуживание чаще, если транспортное средство эксплуатируется в условиях повышенной влажности или запыленности.
- \*3: Выполняйте обслуживание чаще, если транспортное средство эксплуатируется в дождь или при полном открытии дроссельной заслонки.
- \*4: Замена должна производиться квалифицированным механиком.