

Например, если отрегулировать давление при высокой температуре воздуха и затем отправиться в районы с крайне низкой температурой воздуха, давление воздуха в шинах может оказаться ниже рекомендованного, что приведет к срабатыванию сигнализатора низкого давления воздуха в шинах.

И наоборот, если отрегулировать давление при низкой температуре воздуха и затем отправиться в районы с крайне высокой температурой воздуха, давление воздуха в шинах может оказаться выше рекомендованного. В случае, если давление воздуха в шинах выше рекомендованного, сигнализатор низкого давления воздуха в шинах не будет включаться.

Сигнализатор TPMS

Сигнализатор TPMS включается в случае неисправности системы контроля давления воздуха в шинах.

В этом случае система отключится и перестанет контролировать давление воздуха в шинах. Незамедлительно доставьте автомобиль в сервисный центр дилера для проверки системы.

Также сигнализатор TPMS может включаться в следующих случаях:

- Помехи со стороны других устройств, использующих ту же радиочастоту.
- Использование колес, не оснащенных датчиками давления воздуха в шинах.

Сигнализатор AIRBAG

GL1800DA

Если сигнализатор AIRBAG включается, это указывает на неисправность системы подушки безопасности.

Если сигнализатор при включении зажигания не включается либо включается и не выключается, а также в случае, если он включается на ходу, незамедлительно доставьте мотоцикл к официальному дилеру Honda для проверки, поскольку при аварии подушка безопасности может не сработать, что поставит под угрозу вашу жизнь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Игнорирование включенного сигнализатора неисправности подушки безопасности повышает риск серьезной травмы или смертельного исхода при фронтальном столкновении, в случае если подушка безопасности неисправна.

Если сигнализатор подушки безопасности указывает на возможную неисправность, следует незамедлительно доставить мотоцикл к официальному дилеру Honda для проверки.

Индикатор системы помощи при старте на склоне (HSA)

Включение сигнализатора системы помощи при старте на склоне (HSA) желтого цвета в следующих случаях может указывать на серьезную неисправность системы HSA. Снизьте скорость и незамедлительно обратитесь к дилеру для проверки мотоцикла.

- Сигнализатор желтого цвета включается во время движения.
- Сигнализатор не включается при установке выключателя зажигания в положение I (On) (Вкл).
- Сигнализатор не гаснет при достижении скорости выше 5 км/ч.
- Включение сигнализатора системы помощи при старте на склоне (HSA) желтого цвета означает утрату функции HSA. В остальном мотоцикл сохраняет работоспособность.

Если индикатор системы помощи при старте на склоне (HSA) включается белым цветом во время остановки мотоцикла, это указывает на нормальную работу системы HSA.