




Неисправности аудиосистемы

Признаки неисправности	Причины/способы устранения неисправности
Индикация на дисплее отсутствует или нарушена	В случае с некоторыми аудиоустройствами или аудиофайлами индикация может отсутствовать или может быть неправильной. Проверьте информацию по используемым тегам. ➤ Стр. 101
	Если информация в аудиофайле, например, для имени исполнителя или названия композиции используются теги неподдерживаемого формата, на дисплее может отображаться "." или не отображаться ничего.
	Использование некоторых кодировок при записи информации об обложках альбомов может вызвать некорректное отображение информации. Для отображения обложек альбомов система использует формат ID3v2. Проверьте используемый для обложки альбома формат в аудиофайле.
	Система не поддерживает отображение обложек альбомов через соединение Bluetooth®.
Об устройстве USB	Некоторые устройства USB несовместимы с аудиосистемой, вследствие этого работа некоторых их функций может быть ограничена.
	Если аудиосистема не распознает устройство USB, подключенное через разъем USB, переведите выключатель зажигания в положение  (Off) (Выкл), затем повторно включите зажигание.
	Если на устройстве USB находится большое количество файлов, для перехода к воспроизведению может потребоваться значительное время. Уменьшите количество файлов на устройстве USB.
Неисправность USB	Убедитесь в том, что формат аудиофайлов на устройстве USB относится к числу поддерживаемых системой. ➤ Стр. 101 Неисправность системы может привести к недоступности функции USB. В некоторых случаях работа функции USB может быть восстановлена. Для этого выключите зажигание (положение  (Off) (Выкл)), затем снова включите его (положение  (On) (Вкл)).