

Commutatore di accensione

Fornisce/toglie alimentazione all'impianto elettrico, blocca lo sterzo.

- La chiave può essere rimossa quando si trova in posizione ○ (Off) o 🗝️ (Lock).

| (On)
Fornisce alimentazione all'impianto elettrico per l'avviamento/guida.

○ (Off)
Spegne il motore.

🗝️ (Lock)
Blocca lo sterzo.

