

7. Riempire il basamento con l'olio consigliato (► P. 44, ► P. 113) e installare il tappo del bocchettone di riempimento/astina di controllo livello olio.

**Quantità di olio richiesta
al cambio dell'olio:**

0,8 L

8. Controllo del livello dell'olio. ► P. 58
9. Controllare che non ci siano perdite di olio.