

Pulizia dello sfiato del basamento

1. Rimuovere il coperchio laterale destro.
➤ P. 55
2. Posizionare un contenitore appropriato sotto il tubo di sfiato del basamento.
3. Rimuovere il tubo di sfiato del basamento e scaricare i depositi.
4. Reinstallare il tubo di sfiato del basamento.
5. Installare il coperchio laterale destro.

