

7. Rimuovere la catena di trasmissione dall'ingranaggio condotto spingendo la ruota posteriore in avanti.
8. Rimuovere l'albero del perno ruota posteriore, le rondelle del perno ruota posteriore, i collari laterali e la ruota posteriore dal forcellone.

