

Impostazione del display


È possibile regolare le voci seguenti.

- Impostazione dell'orologio
- Modifica delle unità di misura di velocità e chilometraggio


Se non è stato premuto il pulsante **SET** durante l'impostazione e non è stato premuto alcun pulsante per circa 30 secondi, il display smette automaticamente di lampeggiare e l'impostazione viene annullata.

1. Per impostare l'orologio:

- 1 Portare il commutatore di accensione su ON.
- 2 Mantenere premuti i pulsanti **SEL** e **SET** finché la cifra delle ore inizia a lampeggiare.



- 3 Premere il pulsante **SEL** fino a visualizzare l'ora desiderata.
 - ▶ Premere e tenere premuto per un avanzamento rapido delle ore.



- 4 Premere il pulsante **SET**. Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.

