

## Tahrik Zinciri ► Tahrik Zinciri Gevşekliğinin Ayarlanması

5. Zincir dişlileri kontrol ediniz. ► S. 80
6. Tahrik zincirini temizleyiniz ve yağlayınız.  
► S. 81

## Tahrik Zinciri Gevşekliğinin Ayarlanması

Zincirin ayarlanması özel alet gerektirir. Tahrik zinciri gevşekliği ayarını servisimize yaptırınız.

Tahrik zinciri gevşekliğini ayarlarken tekerlek hız sensörüne ve sinyal halkasına zarar vermemeye dikkat ediniz.

1. Vitesi boşa alınız. Motoru durdurunuz.
2. Motosikleti düz bir zemin üzerinde orta sehpanın üstüne alınız.
3. Arka aks somununu gevşetiniz.
4. Ayar cıvatalarının her iki tarafındaki kontra somunları gevşetiniz.

