

Diğer Ayarlar ► Fren Kolumun Ayarlanması

Fren Kolumun Ayarlanması

Fren kolumun uç kısmı ile elcik arasındaki mesafeyi ayarlayabilirsiniz.

Bakım

Ayarlama Yöntemi

Kolu ileri doğru istenen pozisyona doğru iterken ayarlayıcı numaralar referans işareti ile aynı hizaya gelinceye kadar çeviriniz.

Ayarlamanın ardından, sürüşten önce kolum doğru şekilde çalıştığını kontrol ediniz.

DİKKAT

Ayarlayıcıyı doğal sınırından daha fazla çevirmeyiniz.

