

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Ortalama yakıt sarfiyatı A/B

Her bir sıfırlandabilir mesafe ölçer ile ilgili ortalama yakıt sarfiyatını gösterir.

Sıfırlandabilir mesafe ölçerler sıfırlandığında, ortalama yakıt sarfiyatları da sıfırlandacaktır.

► **Sıfırlandabilir mesafe ölçeri sıfırlamak için:** ➡ S. 28

Her bir sıfırlandabilir mesafe ölçer sıfırlandığında: “---.” görünür.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında “---.” görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.

Yakıt tüketimi A/B

Her bir sıfırlandabilir mesafe ölçer ile ilgili yakıt tüketimini gösterir.

Sıfırlandabilir mesafe ölçerler sıfırlandığında, ortalama yakıt tüketimi de sıfırlandacaktır.

► **Sıfırlandabilir mesafe ölçeri sıfırlamak için:** ➡ S. 28

300 L'nin üstü: “300,0” görünür.

“---.” görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.