

Ayar modunun seçilmesi:

- 1 Konağı açınız.
- 2 ON/OFF ayar ekranı değişinceye kadar SEL ve SET düğmesine basınız ve basılı tutunuz.
- 3 İstenen ayar modu görüntülenene kadar SEL düğmesine basınız. SEL düğmesine basıldığında, ayar modu değişecektir.
- 4 SET düğmesine basıldığında, her bir ayar modu değişecektir.

Ayar modundan normal ekrana dönmek için:

- Yaklaşık 30 saniye içinde SEL ve/veya SET düğmesine basılmazsa.
- Kontak kapatılıp yeniden açıldığında.
- SEL düğmesi ve SET düğmesi basılı tutulduğunda.

Ayarlar yapılırken, SET düğmesine basılmazsa ayar iptal olacaktır.