

Göstergeler *(Devam ediyor)*

5 Sıfırlanabilir mesafe ölçer A, ortalama yakıt sarfiyatı ve yakıt tüketimi otomatik sıfırlama modunun devreye alınması/devreden çıkarılması:

Düşük yakıt göstergesi yandıktan sonra da otomatik sıfırlama modunu etkinleştirebilir veya devreden çıkarabilirsiniz. Başlangıçta devreden çıkarma ayarlanır.

- 1 Otomatik sıfırlama modunda "On" (etkinleştirme) veya "OFF" (devreden çıkarma) simgesini seçmek için SEL düğmesine basınız.



- 2 SET düğmesine basınız. Otomatik sıfırlama modunun etkinleştirme/devreden çıkarma özelliği ayarlanır ve normal ekrana dönlür.

ADJ Ayar Modu

1 Saat (12/24 saat) ayarı:

- 1 ADJ ayar modunu seçiniz. S. 36
- 2 12 saat veya 24 saat formatını seçmek için SEL düğmesine basınız.



- 3 SET düğmesine basınız. 12/24 - saat formatı ayarlanır ve saat ayarı değiştirme ekranına geçilir.