

## Vites Deęiřtirme *(Devam ediyor)*

**Boř vites (N):** Kontakı atıęınızda boř vites otomatik olarak seilir.

**Kontakı atıęınızda boř vites seilmezse:**

- ▶ Kontakı kapatıp yeniden aınız.
- ▶ Motor stop edilip yeniden alıřtırıldıktan sonra boř vites hala seilmiyorsa **→ S. 121**  
Vites bořa (N) alındıęında (klik) sesleri duyabilirsiniz. Bu normaldir.

## N ile D arasında geiř yapabileceęiniz kořullar

- ▶ Motosiklet durduęunda ve motor rölantide iken.
- ▶ Gaz tamamen kapalı. Gaz uygulandıęı zaman vitesi Boř konumundan D moduna almak mümkün deęildir.
- ▶ Tekerlekler dönerken N ve D modu arasında geiř yapamazsınız.
- ▶ Yan ayak kaldırıldıęında.

### UYARI

Debriyaj hasarını önlemek için, motosikleti yokuřta durdurmak üzere gazı kullanmayınız.