

4. Arka aks somununu, kontra somunları gevşetiniz ve maksimum tahrik zinciri gevşeklliğini elde etmek için ayar somunlarını, arka tekerlek ileri doğru sonuna kadar hareket edecek şekilde çeviriniz.
5. Arka aks somununu çıkarınız.
6. Tahrik zincirini, arka tekerleği öne doğru iterek arka tekerlek zincir dişlisinden sökünüz.

