

Одометр

Отображает общий пробег с начала эксплуатации.

Если отображается индикация «-----», обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки транспортного средства.

Счетчик пробега за поездку A/B

Отображает расстояние, пройденное с момента обнуления соответствующего счетчика.

Если отображается индикация «---.-», обратитесь к официальному дилеру для проверки транспортного средства.

► **Сброс показаний счетчика пробега за поездку:** ➔ Стр. 28

Мгновенный расход топлива

Данный указатель отображает текущее значение мгновенного расхода топлива.

На скорости до 5 км/ч: Отображается «---.-».

Если индикация «---.-» отображается в любых ситуациях, кроме описанных выше, необходимо обратиться к официальному дилеру для проверки транспортного средства.