

## Регулировка рычага тормоза

Зазор между рычагом тормоза и рукояткой руля можно отрегулировать.

### Принцип регулировки

Вращайте регулировочную муфту до совмещения цифры на ней с меткой, одновременно толкая рычаг вперед до нужного положения.

### Иные регулировки ► Регулировка рычага тормоза

После регулировки проверьте правильность работы рычага.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Запрещается устанавливать регулировки, находящиеся за пределами шкал регуляторов.

