



Индикатор «D» [ОБЫЧНЫЙ]




Включается, когда Вы выбираете режим «D» в автоматическом режиме трансмиссии.  **стр. 45**

Индикатор «S» [СПОРТИВНЫЙ]

Включается, когда Вы выбираете режим «S» в автоматическом режиме трансмиссии.  **стр. 45**

Индикатор трансмиссии


В режиме «D», «S» или в ручном режиме трансмиссии показывает номер текущей передачи.

- ▶ «-» на несколько секунд появляется и исчезает после запуска двигателя.
- ▶ «-» мигает, если переключить аварийный выключатель двигателя из положения RUN  в положение OFF  с ключом в замке зажигания в положении ON.
- ▶ «-» мигает, если повернуть ключ зажигания в положение ON с аварийным выключателем двигателя в положении OFF .

Этот индикатор также может мигать, если:

- ▶ переднее колесо мотоцикла отрывается от земли.
- ▶ Вы проворачиваете колесо, когда мотоцикл обездвижен на боковом упоре.

Это нормальное явление. Чтобы перезапустить систему, поверните ключ зажигания сначала в положение OFF, а потом — снова в положение ON.

Если символ «-» на индикаторе трансмиссии мигает во время движения:  **стр.105**