



## 2. Как настроить часы:


- 1 После настройки яркости подсветки дисплея показатели часов начинают мигать.
- 2 Несколько раз нажмите кнопку **[B]**, пока дисплей не покажет нужный час текущего времени.
  - ▶ Чтобы быстро изменить показатели, нажмите и удерживайте данную кнопку.



- 3 Нажмите кнопку **[A]**. Показатели минут на дисплее начнут мигать.



- 4 Несколько раз нажмите кнопку **[B]**, пока дисплей не покажет нужные минуты текущего времени.
  - ▶ Чтобы быстро сменить показания, нажмите и удерживайте данную кнопку.



- 5 Нажмите кнопку **[A]**, чтобы запустить часы. Дисплей перейдет к режиму выбора единиц расхода топлива.

## 3. Как изменить единицы расхода топлива:

- 1 После настройки часов обозначения единиц измерения начинают мигать.
- 2 Нажмите кнопку **[B]**, чтобы выбрать «км/Л» (километров на литр) или «Л/100 км» (литров на сто километров).



- 3 Нажмите кнопку **[A]**, чтобы применить настройки. Дисплей перейдет в режим настройки яркости подсветки.