

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

<b>Двигатель не запускается</b> (Индикатор HISS горит непрерывно).....	101
<b>Перегрев двигателя</b> (горит сигнализатор перегрева).....	102
<b>Горит или мигает световой сигнализатор...</b>	103
... падения давления масла .....	103
... неисправности системы впрыска (PGM-FI) (MIL).....	103
... ABS (антиблокировочной системы).....	104
<b>Если символ «—» на индикаторе трансмиссии мигает во время езды [для NC750XD].....</b>	105
<b>Другие сигнализаторы .....</b>	106
Неисправность указателя уровня топлива.....	106
<b>Прокол шины.....</b>	107
<b>Неисправность электрооборудования.....</b>	115
Разряжена аккумуляторная батарея.....	115
Перегоревшая лампа.....	115
Перегоревший предохранитель.....	121