

## Takometre ➔S.28

### DIKKAT

Takometre kırmızı bölgedeyken motosikleti çalıştırmayınız. Aşırı motor devri motorun ömrünü kötü şekilde etkileyebilir.

**Takometre kırmızı bölgesi** (aşırı motor devir aralığı)

## S göstergesi NC750XD

AT MODUNDA S modu seçildiğinde görünür. ➔S.60

## Tork kontrol seviyesi ➔S.52

## Saat

Saati ayarlamak için: ➔S.34

**Toplam/Yakıt sarfiyatı göstergesi** ➔S.24

**Kilometre saati**

## D göstergesi

NC750XD AT MODUNDA D modu seçildiğinde görünür.

➔S.60

**Vites konum göstergesi**

➔S.33

## Yakıt göstergesi



Sadece 1. segment (E) yanıp sönmeye başladığında kalan yakıt: ortalama 3.2 L (0.85 US gal, 0.70 Imp gal)  
Yedek sıfırlanabilir mesafe ölçer ekranı ve yedek yakıt tüketim ekranı aynı anda görünür.

**Yakıt göstergesi lambaları yanıp sönmeyi tekrarlarsa veya sönerser:** ➔S.123