

## ■ Mesafe Ölçer

Kat edilen toplam mesafe.

"-----" görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.

## ■ Sıfırlanabilir mesafe ölçer A/B

Sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından bu yana kat edilen mesafe.

"-----" görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.

▶ **Sıfırlanabilir mesafe ölçeri sıfırlamak için:** 

## ■ Mevcut yakıt sarfiyatı

Geçerli yakıt sarfiyatınızı gösterir.

Hızınız 5 km/s'nin altında iken: "---.-" görünür.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında "---.-" görünürse, kontrol için yetkili servisimize başvurunuz.

## ■ Ortalama yakıt sarfiyatı A/B

Her bir sıfırlanabilir mesafe ölçer ile ilgili ortalama yakıt sarfiyatını gösterir.

Sıfırlanabilir mesafe ölçerler sıfırlandığında, ortalama yakıt sarfiyatları da sıfırlanacaktır.

▶ **Sıfırlanabilir mesafe ölçeri sıfırlamak için:** 

Her bir sıfırlanabilir mesafe ölçer sıfırlandığında: "---.-" görünür.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında "---.-" görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.