

Yedek sıfırlanabilir mesafe ölçer (sadece yedek yakıt modunda)

Yakıt göstergesinin 1. (E) segmenti ve "RES" simgesinin yanıp sönmesinden sonra kat edilen mesafe.

Yakıt daha çok azaldığında RES simgesi daha hızlı yanıp sönecektir.

Yakıt göstergesi 1. segmente (E) yaklaştığında veya yanıp söndüğünde derhal yakıt almalısınız. "----.-" görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.



Yedek yakıt tüketimi (sadece yedek yakıt modunda)

Yakıt göstergesinin 1. (E) segmenti ve "RES" simgesinin yanıp sönmesinden sonra tüketilen yakıt.

Yakıt daha çok azaldığında "RES" simgesi daha hızlı yanıp sönecektir.

Yakıt göstergesi 1. segmente (E) yaklaştığında veya yanıp söndüğünde derhal yakıt almalısınız. "----.-" görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.

Sıfırlanabilir mesafe ölçeri sıfırlamak için

Sıfırlanabilir mesafe ölçeri sıfırlamak için, sıfırlamak istediğiniz sıfırlanabilir mesafe ölçer görünürken SET düğmesine basınız ve basılı tutunuz.

Ayrıca, yedek yakıttan daha fazla yakıt aldıktan sonra motosikleti 0.1 km sürdüğünüzde sıfırlanabilir mesafe ölçer, ortalama yakıt sarfiyatı A ve yakıt tüketimi A otomatik olarak sıfırlanacaktır. Yakıt alarak otomatik sıfırlama modunu etkinleştirebilir veya devreden çıkarabilirsiniz. ➔ S.34