

Motor devir modu

Motor devrine bađlı olarak, takometre segmenti rengi ařađıdaki gibi deđiřir.

Motor devri dev/dak	~1,600	~2,200	~2,800	~3,600	~4,400	~5,200	~6,000	6.000 den fazla
Renk	BEYAZ	SARI	YEŐİL	AŐIK MAVİ	MAVİ	MOR	SARI	PEMBE

ECO modu

Yakıt tüketime bađlı olarak, devir göstergesi segmenti rengi deđiřecektir.

Yakıt tüketimi iyileřirse, devir göstergesinin rengi AŐIK MAVİYE deđiřecektir.

Ayrıca, yakıt tüketimi iyileřtiđinde, renk YEŐİLE dönecektir.

- ▶ ECO modu rengi, yaklařık 20 km/s'nin altındaki hızlarda görünmez.
- ▶ Vites konum modu veya motor devir modu ana renk modunda seçildiđinde, ECO modu açık olarak ayarlandıđı halde ECO modu rengi görünmez.

ECO modunu ayarlamak için: ➔ **S.34**