

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Vites büyütme modu

Motor devri değeri ayarlamış olduğunuz noktaya ulaştığında, devir saatinin rengi SARIYA dönerek vitesi büyütmenizi isteyecektir.

Varsayılan ayar "5,000 dev/dak"dır.

- Vites konum modu veya motor devir modu ana renk modunda seçildiğinde, vites büyütme modu açık olarak ayarlandığı halde vites büyütme modu rengi görünmez.

Vites büyütme modunu ayarlamak için: ➡ S.34

Vites büyütme noktasını ayarlamak için: ➡ S.34

Açılış/Kapanış ekranı

Açılış/kapanış ekranını ayarlamak için: ➡ S.34

Açılış/kapanış mesajını ayarlamak için: ➡ S.34