


Vites konum göstergesi




NC750XA

Vites konumu vites konum göstergesinde görünür.

- ▶ Motor durdurma anahtarı  (Durma) konumundayken, kontak açık konumuna alındığında "-" yanıp söner.
- ▶ Vites düzgün bir şekilde değiştirilmediğinde "-" görünür.

NC750XD

D, S modu veya MT MODU seçildiğinde vites konumu vites konum göstergesinde görünür.

- ▶ Motor çalıştırıldığında "-" birkaç saniye görünür ve daha sonra kaybolur.
- ▶ Kontak açık konumda iken motor durdurma anahtarı  (Çalışma) konumundan  (Durma) konumuna alındığında "-" yanıp söner.
- ▶ Motor durdurma anahtarı  (Durma) konumundayken, kontak açık konumuna alındığında "-" yanıp söner.

Gösterge aşağıdaki durumlarda yanıp sönebilir:

- ▶ Ön tekerlek yerden kalktığına.
- ▶ Motosiklet ayağı üzerinde dik bir konumda iken gidon çevrildiğinde.

Bu normaldir. Sistemi yeniden çalıştırmak için, kontağı kapatıp yeniden açınız.

Sürüş esnasında vites konum penceresinde "-" göstergesi yanıp söniyorsa:  S.122