

- 3 İstenen dakika görüntüleninceye kadar SEL düğmesine basınız.
- ▶ Dakikayı hızlı şekilde artırmak için SEL düğmesine basıp basılı tutunuz.



- 4 SET düğmesine basınız. Saat ayarlanır ve ekran arka aydınlatma parlaklık H (yüksek) ayarına döner.

3 Arka aydınlatma parlaklık H (yüksek) ayarı:

Parlaklığı beş seviyeden birisine ayarlayabilirsiniz.

- 1 SEL düğmesine basınız. Parlaklık değişir.



- 2 L (düşük) seviyesi H (yüksek) seviyesinden daha parlak konuma ayarlanamaz. SET düğmesine basın. Parlaklık L (düşük) ayarlanır ve ekran tarih ayar moduna geçer.

4 Arka aydınlatma parlaklık L (düşük) ayarı:

Parlaklığı beş seviyeden birisine ayarlayabilirsiniz.

Arka aydınlatma parlaklık L (düşük) konumu L (yüksek) konumu ile aynı şekilde ayarlanır.

- ▶ SET düğmesine basınız. Parlaklık H (yüksek) ayarlanır ve ekran arka aydınlatma parlaklık L (düşük) ayarına geçer.