

Kontak Anahtarı

Elektrik sistemini açıp kapatır ve gidonu kilitler.

- ▶ ○ (Kapalı) veya 🔒 (Kilit) konumunda olduğunda anahtar çıkarılabilir.

Gidon Kilidi: ➡ S.50

A/M düğmesi

AT MODU ile MT MODU arasında geçiş yapmak için. ➡ S.60

Motor durdurma anahtarı

Normalde ○ (Çalışma) konumunda olmalıdır.

- ▶ Acil durumda, motoru durdurmak için ⊗ (Kapalı) konumuna (marş motoru çalışmayacaktır) alınız.

③ Marş düğmesi

N-D düğmesi

Boş vites ile AT MODU arasında geçiş yapmak için. ➡ S.60

