

# Bakım

Lütfen herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce “Bakımın Önemi” ve “Bakım Gereklilikleri” kısımlarını dikkatlice okuyunuz. Servis bilgileri için “Teknik Özellikler” kısmına bakınız.

<b>Bakımın Önemi</b> .....	S. 70	<b>Debriyaj</b> .....	S. 108
<b>Bakım Programı</b> .....	S. 71	<b>Gaz Kolu</b> .....	S. 111
<b>Bakım Gereklilikleri</b> .....	S. 74	<b>Karter Havalandırması</b> .....	S. 112
<b>Aletler</b> .....	S. 86	<b>Diğer Ayarlar</b> .....	S. 113
<b>Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi &amp; Takılması</b> ..S. 87		Far Ayarının Yapılması .....	S. 113
Akü.....	S. 87	Fren Kolunun Ayarlanması.....	S. 114
Klips.....	S. 88	Arka Süspansiyonun Ayarlanması.....	S. 115
Alt Grenaj.....	S. 89		
Bakım Kapağı .....	S. 91		
<b>Motor Yağı</b> .....	S. 92		
<b>Soğutma Suyu</b> .....	S. 98		
<b>Frenler</b> .....	S. 100		
<b>Yan Ayak</b> .....	S. 103		
<b>Tahrik Zinciri</b> .....	S. 104		