



## Bakım Programı

Parçalar	Sürüş Öncesi Kontrol 2 S. 74	Sıklık*1					Yıllık Kontrol	Düzenli Değişime	Bkz. Sayfa	
		× 1,000 km	1	12	24	36				48
		× 1,000 mi	0.6	8	16	24				32
Yakıt Hattı				K	K	K	K	K	-	
Yakıt Seviyesi	K								-	
Gaz Kolunun Çalışması				K	K	K	K	K	111	
Hava filtresi*2				K	D	K	D		-	
Karter Havalandırması*3				T	T	T	T		112	
Buji					K		D		-	
Subap Boşluğu					K		K		-	
Motor Yağı	K		D	Her 6.000 km'de bir :			D	D	94	
Motor Yağı Filtresi			D	Her 6.000 km'de bir :			D		94	
Debriyaj Yağ Filtresi*7			D		D		D		96	
Motor Rölanti Devri				K	K	K	K	K	-	
Radyatör Soğutma Suyu*4	K			K	K	K	K	K	3 Yıl 98	
Soğutma Sistemi				K	K	K	K	K	-	
Buhar Emisyonu Kontrol Sistemi*5					K		K		-	
Tahrik Zinciri	K			Her 1,000 km:			K Y		104	

### Bakım Seviyesi

 : Orta. Uygun aletlere ve mekanik beceriye sahip değilseniz bakım işleri yetkili servisiniz tarafından yapılmalıdır. İşlemler resmi Honda Tamir Kitabında verilmiştir.

 : Teknik. Emniyet bakımından, motosikletinizin bakımını yetkili servisinizde yaptırınız.

### Bakım Açıklaması

**K** : Kontrol et (temizle, ayarla, yağla veya gerekli ise değiştir)

**Y** : Yağla

**D** : Değiştir

**T** : Temizle