

Diğer Ayarlar ► Fren Kolunun Ayarlanması

Fren Kolunun Ayarlanması

Fren kolunun uç kısmı ile tutamak arasındaki mesafeyi ayarlayabilirsiniz.

Bakım

Ayarlama Yöntemi

Kolu ileri doğru istenen pozisyona doğru iterken ayarlayıcıyı numaralar referans işareti ile aynı hizaya gelinceye kadar çeviriniz. Ayarlamadan sonra, sürüşten önce kolun doğru şekilde çalıştığını kontrol ediniz.

DIKKAT

Ayarlayıcıyı doğal sınırından daha fazla çevirmeyiniz.

