

エンジンオイルの点検

エンジンオイルの点検は、アイドリングストップモード切り換えスイッチを IDLING に行ってください。

1. エンジンが冷えている場合は、3 ～ 5 分ほどアイドリングさせる。
2. メインスイッチを OFF にしてエンジンを止め、2 ～ 3 分間待つ。
3. 足場のしっかりとした平坦地にメインスタンドを立てる。
4. オイルレベルゲージを外す。
5. 布等でオイルレベルゲージについたオイルを拭く。
6. オイルレベルゲージをねじ込まずに差し込む。
7. オイルが上限と下限の間にあることを確認する。
8. オイルレベルゲージを確実に取り付ける。

