

ブレーキ液の点検(前輪)

1. 足場のしっかりとした平坦地にメインスタンドを立てる。
2. ブレーキリザーバタンク上面を水平にし、液面が点検窓の下限(LOWER)以上にあることを確認する。
 - ▶ 液面が下限以下の場合は、ブレーキパッドの摩耗の点検を行ってください。

パッドが摩耗していない場合、あるいは液漏れやホースに損傷があるときは Honda 販売店にご相談ください。

