

こんなときは

エンジンが始動しない.....	P. 66
警告灯が点灯.....	P. 67
PGM-FI 警告灯.....	P. 67
アイドリングストップ・システムが正しく作動し ない.....	P. 68
電装部品のトラブル.....	P. 71
ヒューズ切れ.....	P. 71