

# アイドリングストップ・システムが正しく作動しない

次の点を確認してください。該当しない場合や処置をしても症状が改善されない場合は、お買い上げの Honda 販売店へご相談ください。

## ■アイドリングストップ表示灯が点灯しないとき

- アイドリングストップモード切り換えスイッチが IDLING になっていないか
  - ▶ アイドリングストップモード切り換えスイッチを IDLING STOP にしてください。
- キックスターターペダルでエンジンを始動していないか
  - ▶ キックスターターペダルでエンジンを始動した場合、アイドリングストップ(エンジンが停止)しないことがあります。スタータースイッチでエンジンを再始動してください。⇒P. 25
- エンジンが冷えていないか
  - ▶ エンジンが冷えている状態ではアイドリングストップ・システムは作動しません。エンジンの暖機を行ってください。

- エンジンを始動後、走行したか
  - ▶ エンジンを始動したあと、走行(車速 10 km/h 以上)しないとアイドリングストップ・システムは作動しません。一度、走行してください。
- PGM-FI 警告灯が点灯していないか
  - ▶ PGM-FI 警告灯が点灯している状態では、エンジン保護のためアイドリングストップ(エンジンが停止)しません。お買い上げの Honda 販売店へご相談ください。
- バッテリーの電圧が低下していないか
  - ▶ バッテリーの電圧が低下するとアイドリングストップ・システムが作動しないことがあります。しばらく走行して、一度エンジンを停止し、スタータースイッチでエンジンを再始動してください。頻繁に発生する場合は、Honda 販売店へご相談ください。