

## ■アイドリングストップ表示灯が点灯しているがアイドリングストップしないとき

- 停車しているか
  - ▶ 車速が 0 km/h にならないとアイドリングストップ・システムは作動しません。完全に停車してください。
- スロットルグリップを回していないか
  - ▶ スロットルグリップを回しているときアイドリングストップ・システムは作動しません。スロットルグリップを全部戻してください。

## ■スロットルグリップを回してもエンジンが始動しないとき

- サイドスタンドが格納されているか
  - ▶ アイドリングストップ中にサイドスタンドの操作を行うと、アイドリングストップ表示灯が点滅から消灯または点灯に切り換わりアイドリングストップ・システムは解除されます。スタータースイッチでエンジンを開始してください。⇒ P. 25
- アイドリングストップモード切り換えスイッチが IDLING になっていないか
  - ▶ アイドリングストップ中に、アイドリングストップモード切り換えスイッチを IDLING にする操作を行うと、アイドリングストップ・システムは解除されません。スタータースイッチでエンジンを再始動してください。⇒ P. 25