

Pneumatici	
Foratura.....	123
Pressione dell'aria.....	81, 146
Sostituzione.....	81
Portacasco	65
Portapacchi posteriore	67
Precauzioni relative alla sicurezza	11
Precauzioni relative alla guida	12
Prendersi cura del proprio scooter	135
Presa di corrente accessori	63
Pulsante del clacson	42
Pulsante di avviamento	42, 57
R	
Refrigerante	80, 94
Regolazione orologio digitale	37
Rifornimento	61
Rimozione	
Batteria.....	86
Coperchio batteria.....	87
S	
Sella	64
Sfiato del basamento	101

Sistema di risposta	53
Sistema Honda SMART Key	45
Specifiche tecniche	145
Spia abbaglianti	41
Spia ABS	40, 111
Spia accesa	110
Spia alta temperatura liquido di raffreddamento	41, 109
Spia bassa pressione olio	41, 110
Spia controllo di coppia in posizione OFF	41
Spia del controllo di coppia	41, 112
Spia della Honda SMART Key	40
Spia di manutenzione	23
Spia guasti (MIL) impianto PGM-FI (iniezione programmata del carburante)	40, 110
Spia di cambio dell'olio	23
Spie	40
Spie indicatori di direzione	41
Strumentazione	22
Surriscaldamento	109
T	
Tachimetro	22
Tasto del controllo di coppia	43