

Çalıştırma

Motorun Çalıştırılması

Aşağıdaki prosedürü kullanarak, motorun soğuk ya da sıcak olduğuna bakmaksızın, motosikletinizi çalıştırınız.

Bu motosiklet yan ayak ateşleme kesme sistemi ile donatılmıştır.

- ▶ Yan ayak indirilmişse motor çalıştırılmaz.
- ▶ Motor çalışırken yan ayağı indirirseniz, motor kendiliğinden kapanır.

UYARI

- Eğer motor 5 saniye içinde çalışmazsa, kontağı OFF konumuna getirin, motoru çalıştırmayı tekrar denemden önce akü voltajının yenilenmesi için 10 saniye bekleyiniz.
- Uzun süre hızlı rölantide kalmak ve motora devir yaptırarak motora ve egzoz sistemine zarar verebilir.
- Motosiklet devrilirse ilk önce kontak anahtarını OFF konumuna almalı ve daha sonra motosikleti dikkatlice kontrol etmelisiniz.
- Eğer gaz kelebeği tamamen açıksa motor çalışmayacaktır.

Motosikleti 2,500 m'nin üstündeki rakımlarda kullanmayı planlıyorsanız, servisimize danışınız.

UYARI

- Motosiklet başlangıç noktasından 2000 m (6.500 feet) daha yüksek veya daha alçak bir yere nakil edilirse, yeni rakımda yeterli motor performansına erişemeyebilirsiniz. Motosikletinizi nakil etmeden önce servisimize danışınız.