

# 簡単なメンテナンス

## タイヤ

車を安全に運転するには、タイヤを良い状態に保つことが必要です。  
常に適正な空気圧を保ってください。  
また、規定の数値を超えてすり減ったタイヤは、使用せず交換してください。

### 警告

過度にすり減ったタイヤの使用や、不適正な空気圧での運転は、転倒事故などを起こす原因となり、死亡または重大な傷害に至る可能性があります。

取扱説明書に記載されたタイヤの空気圧を守り、規定の数値を超えてすり減ったタイヤは交換してください。

### 《空気圧の調整》

タイヤが冷えている状態で、エアゲージを使用し、適正な空気圧にします。

#### タイヤの空気圧

前輪	1.25 kgf/cm <sup>2</sup>
後輪	2.00 kgf/cm <sup>2</sup>

### 《溝の深さの点検》

溝の深さに不足がないかをウェアインジケータ(スリップサイン)により確認します。  
ウェアインジケータがあらわれたときは、ただちに交換してください。

ウェアインジケータ  
表示マーク

