

スイッチ

モード切り換えスイッチ
(FAZE TYPE-S)
オートマチックモードと7速オート
シフトモードの切り換え **▶P.26**

エンジンストップスイッチ

通常は、RUN  位置にしておく
▶ 非常時に OFF  位置にすると、
エンジンが停止できます。

 スタータースイッチ

 **ハザード(非常駐車灯)スイッチ(FAZE TYPE-S)**

▶ メインスイッチがONのときに使用できます。

メインスイッチ

電気回路の ON / OFF、ハンドルロック、シヤッター開閉に使用

▶ OFFまたはLOCKの位置で、キーを抜くことができます。

 ホーンスイッチ

 ウィンカー(方向指示器)スイッチ

▶ 解除はスイッチを押して行います。

ヘッドライト(前照灯)上下切換スイッチ

-  D(HI) : ヘッドライトが上向き
-  D(LO) : ヘッドライトが下向き

