

各モードの切り換え

各モードの切り換えはハンドル右側にあるモード切り換えスイッチを操作して行います。

- ▶ モード切り換えスイッチを押し続けても、連続してモード切り換えを行えません。
- ▶ DモードからAモード、AモードからS7モードに切り換えたと、速度に合った変速段を選択するため、エンジン回転数が多少変動することがあります。
- ▶ メインスイッチがONの状態ではエンジンストップスイッチをOFFからRUNにしたり、常にDモードが選択されません。

■ DモードからAモードへの切り換え

モード切り換えスイッチを押します。(1)変速段がシフトインジケータに表示されます。(2)

- ▶ DモードからS7モードへは直接、切り換えを行えません。

■ AモードからS7モードへの切り換え

モード切り換えスイッチを押します。(1)S7モード表示灯が点灯し、変速段がシフトインジケータに表示されます。(3)

■ S7モードからDモードへの切り換え

モード切り換えスイッチを押します。(1)S7モード表示灯とシフトインジケータが消灯します。

① モード切り換え スイッチ

