

こんなときは

エンジンが始動しない	P. 59
オーバーヒート(水温警告灯が点灯)	P. 60
警告灯が点灯／点滅	P. 61
油圧警告灯	P. 61
PGM-FI 警告灯	P. 61
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯	P. 62
走行中にシフトインジケータの“F”表示が点灯/ 点滅	P. 63
電装部品のトラブル	P. 64
ヒューズ切れ	P. 64