

■ スターターモーターは作動するが エンジンが始動しないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか
➡ P. 21
- 燃料タンクにガソリンはあるか
- PGM-FI 警告灯が点灯していないか
▶ 点灯している場合は、ただちに Honda 販売店にご相談ください。

■ スターターモーターが作動せず始 動できないとき

次の点を確認してください。

- エンジンストップスイッチが OFF ~~ⓧ~~ になっていないか
- ヒューズが切れていないか ➡ P. 37
- バッテリーターミナル部に緩みや腐食がない
か ➡ P. 36

これらに該当しない場合や異常がある場合は、Honda 販売店にご相談ください。