

エンジンオイルの補給

1. 平坦地でエンジンを2～3分間アイドリングで回します。
2. エンジン停止2～3分後に、オイルレベルゲージを外します。
3. 車体を垂直にしオイルレベルゲージをねじ込まずに差し込み、ゲージで確認しながらオイルを上限まで補給します。

《推奨オイル》

“ホンダ純正オイル ウルトラ-U(4サイクル二輪車用)”またはAPI S E級の10W-30のエンジンオイル。

《交換時期》

初回:1,000 km、以後:3,000 kmごとです。

