


**Нейтральная передача (N):** Нейтральная передача включается автоматически при повороте ключа в замке зажигания в положение ON.

**Если нейтральная передача не включается автоматически при повороте ключа в замке зажигания в положение ON:**

- ▶ Установите ключ в замке зажигания сначала в положение OFF, а затем снова в положение ON.
- ▶ Установите ключ в замке зажигания в положение OFF, а затем снова в положение ON. Если нейтральная передача не включается и после выключения-включения зажигания  [стр. 101](#) Вы можете услышать характерные щелчки при включении нейтральной передачи. Это нормальное явление.

**Когда можно выполнять переключение между режимами N и D**

- ▶ Мотоцикл стоит на месте, и двигатель работает на холостом ходу. Дроссельная заслонка полностью закрыта.
- ▶ Нельзя переключиться из режима N в режим D, если открыта дроссельная заслонка.
- ▶ Вы не можете переключиться между режимами N и D, если колеса мотоцикла крутятся.
- ▶ Происходит убираение бокового упора.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Чтобы предотвратить поломку сцепления, не используйте рукоятку акселератора для удержания мотоцикла на подъеме.