

### Переключение с нейтральной передачи в автоматический/ручной режим

#### Переключение с нейтральной передачи в автоматический режим

Нажмите на сторону D/S переключателя N-D ①. Загорится индикатор D, а в окошке номера включенной передачи появится 1, что свидетельствует о включении первой передачи.

#### Переключение из автоматического/ручного режима на нейтральную передачу

Нажмите на сторону N переключателя N-D ②. Переключение между режимами D и S в автоматическом режиме

Нажмите на сторону D/S переключателя N-D. Включится индикатор S или индикатор D (③, ④).

#### Переключение между автоматическим и ручным режимами

Нажмите переключатель AT/MT ⑤. Если выбран ручной режим, индикаторы S и D гаснут ⑥.

